

## ИНСТРУКЦИЯ ПО РАБОТЕ

### ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ!

#### Описание:

Быстротвердеющий тиксотропный двухкомпонентный компаунд для ремонта и восстановления чугунных и стальных ванн, а также ванн восстановленных «Жидким акрилом» на основе эпоксидной смолы.

#### Применение:

Предназначен для быстрой шпаклевки и ремонта различных дефектов чугунных и стальных ванн : трещины, сколы, царапины пр.

Применяется в комплексе мероприятий по ремонту и реставрации ванн и жестких эпоксидных покрытий ванн («Жидкий акрил Люкс»).

#### Преимущества:

- Возможность нанесения на поверхности со сложной геометрией и вертикали;
- Быстрое время полимеризации 5-10 часов в зависимости от температуры;
- Не имеет усадки;
- Хорошее отверждение при температурах от +10°C.
- Простота смешивания и применения.
- Минимальная температура основания при нанесении - + 10°C.
- Максимальная температура основания при нанесении - + 30°C.
- Возможность использовать «Жидкий акрил» не ожидая застывания ремсостава.
- Возможность получить толстый не стекающий слой на вертикальной поверхности.

#### Подготовка:

Поверхность должна быть чистой, сухой, без следов пыли, грязи, масла и не содержать непрочные и прилипшие частицы.

Для подготовки применять такие методы как шлифовка, фрезеровка. После этого поверхность необходимо обезжирить. Допускается нанесение на любые эпоксидные материалы и покрытия компании «Экованна».

#### Смешивание и нанесение:

Вскрыть одну баночку с основой (белая, большего объёма), перемешать его в заводской упаковке при помощи палочки, входящей в состав ремкомплекта. Вскрыть одну баночку с отвердителем (жёлтая вязкая жидкость), вылить его полностью в баночку с основой и тщательно перемешать в течение 1-2 мин. Наносить шпателем.

**Внешний вид** - тиксотропный компаунд белого цвета