

# ИНСТРУКЦИЯ ПО РАБОТЕ С РЕМКОМПЛЕКТОМ ДЛЯ ПОЛИРОВКИ АКРИЛОВЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

## ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ!

Данный ремкомплект предназначен для устранения мелких царапин, удаления шероховатостей на поверхности, выведения ржавых пятен, которые невозможно отмыть, придания глянца. Для устранения сколов и трещин этот ремкомплект не подходит.

В наборе содержится специальная полировочная паста для акриловых поверхностей. Комплектация данного набора предполагает ручную полировку поверхности. Это лучший способ полировки при отсутствии опыта проведения такой работы.

Работа состоит из двух этапов: зачистка повреждений наждачной бумагой (от крупной к мелкой) и финишная полировка полировочной пастой. На каждом этапе полировать нужно круговыми движениями.

### Проведение работы:

1. Убедитесь, что ваша ванна или душевой поддон акриловый, а не просто стеклопластиковый. Это можно увидеть на срезе бортика - слой акрилового листа должен быть не меньше чем 2 мм. В противном случае, Вы можете просто «протереть» поверхностный слой ванны до основания.
2. В зависимости от характера повреждения выберите соответствующую наждачную бумагу для начала полировки. Наждачная бумага в комплекте водостойкая. Чтобы сделать работу максимально качественно, лучше проводить мокрую полировку. Важно при переходе от более крупной наждачной бумаги к мелкой хорошо промывать поверхность, чтобы на ней не осталось крупных абразивных частиц.
3. При переходе к наждаку P1000-P1500 убедитесь, что на поверхности уже нет царапин и прочих повреждений. Они должны исчезать при обработке поверхности наждаками до P800.
4. Доведите поверхность до максимального глянца наждаком P1000-P1500.
5. Хорошо вымойте и высушите поверхность. Нанесите на поверхность и материю полировочную пасту. Полируйте до блеска круговыми движениями.
6. Остатки пасты смойте водой.
7. После окончания работы тщательно помойте ванну с мылом или со средством для мытья акриловых ванн. После этого ванна пригодна для использования.